ЭКСПЕРТПРИБОР®
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководство по эксплуатации

Горелка воздушно-плазменной резки А-141 машинная



Группа компаний ЭКСПЕРТ
Тел: +7(908) 504-71-34
Web: https://эксперт-торг.рф E-mail: sale@expert-torg.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ!

Горелки плазменной резки разработаны, изготовлены и протестированы с учетом требований ГОСТ. Высококачественные материалы, используемые при изготовлении горелок, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании. При правильной эксплуатации мы гарантируем безопасную работу горелок. Мы настоятельно рекомендуем не нарушать нормы безопасности при проведении работ, связанных с резкой и раскроем металлов. Несоблюдение этих требований может привести к ущербу для людей и имущества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Горелки плазменной резки не являются самостоятельным электроприбором и предназначены для подключения к источникам воздушно- плазменной резки металлов. Горелки плазменной резки предназначены исключительно для процесса резки металлов. Иное применение резаков не предусмотрено и не допускается.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием горелки плазменной резки внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
2. Производитель не несет ответственность за любые материальные и финансовые потери, которые могут быть получены конечным потребителем при неправильной эксплуатации горелки плазменной резки.
3. Запрещено самостоятельное вмешательство и изменение конструкции горелки плазменной резки.
4. По всем вопросам, связанным с подключением, обслуживанием и эксплуатацией резака, обращайтесь на линию техподдержки +7 (908) 187-06-80 (WhatsApp/Telegram).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.

Горелка воздушно-плазменной резки А-141 машинная предназначена для резки металлов (углеродистых, нержавеющих, цветных сталей и сплавов) в составе комплексов автоматической термической резки металлов с ЧПУ (CNC).
Отличительной особенностью А-141 является наличие системы бесконтактного высокочастотного (ВЧ) поджига пилотной дуги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Ток резки, А	40-140
ПВ на мах токе, %	60
Тип поджига	ВЧ
Тип охлаждения	воздушный
Давление воздуха, атм	5.0
Расход воздуха, л/мин	220

Температурные режимы.
Диапазон окружающих температур во время резки: -5...+40°C
Хранение и транспортировка: -25...+55°C
Относительная влажность воздуха:
• При 40°C: менее 50%
• При 20°C: менее 90%

ДЕТАЛИРОВКА А-141 ЧПУ.



Отсканируйте код, чтобы заказать комплектующие для А-141

№	Код	Наименование
1	7001	Голова машинного плазматрона А141
2	7005	Изолятор А141
3	7006	Диффузор А141
4	7007	Катод А141
5	7008	Завихрительное кольцо А141
6	7011	Сопло А141 Ø 1,1
6	7014	Сопло А141 Ø 1,4
6	7017	Сопло А141 Ø 1,7
6	7019	Сопло А141 Ø 1,9
7	7020	Насадка защитная

Заказать комплектующие для плазматрона можно на сайте
https://эксперт-торг.рф/